





www.plentisolar.de



Junior Box BENUTZERHANDBUCH

Solaranlage für den Balkon

Lieferumfang



Dyness Junior Box



Verlängerungskabel für Solarmodule (1,5 m) x 4



Solar-Stecker DC-Ausgangskabel (3 m) x 4



Benutzerhandbuch

Überblick

Produktübersicht





O BMS	Solar-Stecker-Anschlüsse für PV2-
Solar-Stecker-Anschlüsse für PV1+	
Ein/Aus-Taste	Solar-Stecker-Anschlüsse für DC- (an Mikro-Wechselrichter)
Olar-Stecker-Anschlüsse für PV1-	Solar-Stecker-Anschlüsse für DC+ (an Mikro-Wechselrichter)

Tastenbelegung

Taste	Aktion	Funktion
3S ()	Für 3 Sekunden gedrückt halten	Schaltet die Junior Box ein
Sum	Für 3 Sekunden gedrückt halten	Schaltet die Junior-Box aus

Erste Schritte

Junior Box installieren

Option A: Stellen Sie Ihre Junior Box auf einen harten, ebenen Boden.



Option B: Befestigen Sie Ihre Junior Box mit zusätzlichen Halterungen* an einer festen Betonwand*.

*Die Halterung muss separat erworben werden



Kabel anschließen

Einzelne Junior Box

1. Schließen Sie die Junior Box mit den mitgelieferten Solar-Stecker-

Ausgangskabeln am Mikro-Wechselrichter an.

- 2. Schließen Sie den Mikro-Wechselrichter mit dem Originalkabel an einer geeigneten Steckdose an.
- Schließen Sie die Solarmodule mit den mitgelieferten Verlängerungskabeln f
 ür Solarmodule an der Junior Box an.



4. Halten Sie die Ein/Aus-Taste für 3 Sekunden gedrückt, um Ihre Junior Box einzuschalten.



Wenn sie eingeschaltet ist, leuchtet die BMS-Status-LED blau.



Erweiterte Junior Box

Die Junior Box unterstützt bis zu 4 stapelbare Erweiterungen mit einer Kapazität von 6,4 kWh.

 Installieren Sie den Stapel-Anschluss* am Anschluss f
ür die Batterieerweiterung oben am unteren Modul und stapeln Sie das Batteriemodul mit integriertem MPPT-Modul auf dem unteren Modul.

*Das Stapel-Anschluss-Zubehör für erweiterte Batterien



Stapel-Anschluss

- 2. Verbinden Sie die Junior Box (integriertes MPPT-Modul) über das mitgelieferte Solar-Stecker DC-Ausgangskabel (3 m) mit dem Mikro-Wechselrichter.
- Schließen Sie den Mikro-Wechselrichter mit dem Originalkabel an einer geeigneten Steckdose an.
- 4. Verbinden Sie die Solarmodule über das mitgelieferte Solarmodul-Verlängerungskabel (1,5 m) mit der Junior Box.





5. Halten Sie die Ein/Aus-Taste für 3 Sekunden gedrückt, um Ihre Junior Box einzuschalten.



Wenn sie eingeschaltet ist, leuchtet die BMS-Status-LED blau.



Dyness App für intelligente Steuerung

Laden Sie die Dyness App dem App Store herunter, um die volle Funktionalität Ihrer Junior Box zu erhalten.

App Store (iOS Geräte), Google Play (Android Geräte) oder scannen Sie den QR Code:



iOS devices



Android devices

WIFI-Verteilernetz, verwenden Sie die Dyness-App, um den QR-Code auf dem Etikett des Wi-Fi-Loggers zu scannen. Weitere Informationen finden Sie in der Dyness-Bedienungsanleitung im Teil 2, App".



Lagerung und Wartung

Um die optimale Leistung zu erzielen, befolgen Sie die nachstehenden Hinweise zur Lagerung und regelmäßigen Wartung Ihrer Junior Box.

- Stellen Sie das Produkt bei Gebrauch, Aufladen und Aufstellen auf eine ebene Fläche.
- Verwenden Sie zum Reinigen ein Baumwolltuch und Wasser. Verwenden Sie keine Stahlwolle oder andere harte Materialien zur Reinigung.
- Laden und entladen Sie die Junior Box bei langfristiger Lagerung einmal alle 3 Monate (entladen Sie die Junior Box auf 20 % und laden Sie sie dann wieder auf 80 % auf).
- Wenn das BMS ausfällt, können Sie es entfernen und durch ein neues BMS ersetzen, wie in der nachstehenden Abbildung dargestellt. Vergewissern Sie sich vor dem Entfernen des BMS, dass die Batterie ausgeschaltet ist.

1 Setzen Sie zwei Schlitzschraubendreher in der Mitte des BMS an





2 Ziehen Sie das BMS, das ersetzt werden muss, heraus





3 Setzen Sie das neue BMS ein



• Wenn das MPPT-Modul ausfällt und ersetzt werden muss, trennen Sie zuerst den Solar-Stecker-Kabelbaum, drücken Sie dann auf den MPPT-Verschluss und ziehen Sie das MPPT-Modul heraus.



MPPT-Modul heraus



	Batterietyp	LiFePO4	
	Systemenergie	1,6 kWh	
	Abmessungen	420 mm x 283,5 mm x 245 mm	
	Gewicht	18 kg	
	Schutzart	IP55	
	Zyklen Lebensdauer	≥8000 Zyklen	
	Garantie	10 Jahre	
ALLGEMEIN	Ladetemperaturbereich	0 °C bis 55 °C	
	Entladetemperaturbereich	-20 °C bis 55 °C	
	Арр	Ja	
	Kommunikation	RS485	
	Max. PV-Eingangsleistung (W)	1200 W	
	Max. Eingangsspannung (V)	65 V	
	MPPT-Bereich (V)	18 - 60 V	

	Max. Eingangs-/Ausgangsstrom (A)	30 A
	Max. Ausgang (W)	800 W
	Erweiterungsmethode	Stapelbar
Erweiterung	Höchstzahl Erweiterungsmodule	4
	Maximale Erweiterungsenergie	6,4 kWh

Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Sicherheitshinweise

- Bitte lesen Sie die Dokumente aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät installieren, bedienen oder warten. Die Dokumente können aufgrund von Produktaktualisierungen oder aus anderen Gründen geändert werden.
- 2. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Kabel und Stecker intakt und trocken sind, bevor Sie das Gerät anschließen, um Stromschlag zu vermeiden.
- Installieren und betreiben Sie das Gerät nicht bei extremen Witterungsbedingungen wie Blitzschlag, Schnee, starkem Regen, starkem Wind usw.
- 5. Beschädigen, beschmieren oder reißen Sie keine Warnschilder am Gerät ab.
- Schlagen, ziehen, zerren, quetschen oder treten Sie nicht auf das Gerät, und werfen Sie es nicht ins Feuer, da ansonsten Explosionsgefahr besteht.
- Entfernen Sie nach der Installation die Überreste, wie z. B. Kartons, abgeschnittene Kabelbinder, abgerissene Isoliermaterialien usw.
- Nehmen Sie keine Änderungen oder Reparaturen am Gerät vor. Wenden Sie sich bei Bedarf an unseren Kundendienst oder an qualifiziertes Personal.
- Verwenden Sie das Werkzeug und das Gerät korrekt, um Verletzungen und Produktschäden zu vermeiden.
- 10. Verstehen Sie die Komponenten und die Funktion der netzgekoppelten PV-Anlage. Vergewissern Sie sich, dass alle elektrischen Anschlüsse, Spannung und Frequenz am Anschlusspunkt den örtlichen Anforderungen für netzgekoppelte Mikro-Wechselrichter und den elektrischen Normen entsprechen.
- 11. Der Installationsort muss so gewählt werden, dass Sie die Stecker bequem herausziehen können.

- Bevor Sie den AC- (oder Batterie-) Stecker vom Mikro-Wechselrichter abziehen, trennen Sie das Kabel von der AC-Buchse (oder der Batterie).
- 13. Reinigen Sie das Gerät nicht mit schädlichen Chemikalien oder Reinigungsmitteln.
- 14. Unsachgemäße Verwendung, Fallenlassen oder übermäßige Gewaltanwendung können das Produkt beschädigen.
- 15. Verwenden oder lagern Sie dieses Produkt nicht über einen längeren Zeitraum in direkter Sonneneinstrahlung, wie z. B. in einem Auto, auf einer Ladefläche oder an einem anderen Ort, an dem es hohen Temperaturen ausgesetzt ist. Anderenfalls kann es zu Fehlfunktionen, Beschädigungen oder Hitzeentwicklung kommen.
- 16. Verwenden Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe starker statischer Elektrizität oder starker Magnetfelder.
- 17. Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser ein. Sollte das Produkt versehentlich ins Wasser fallen, stellen Sie es an einen sicheren, offenen Ort und halten Sie es von Feuer fern, bis es vollständig ausgetrocknet ist.

Anforderungen an die Umgebung

- 1. Das Gerät muss an einem gut belüfteten Ort aufgestellt, betrieben und gelagert werden.
- 2. Installieren und betreiben Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von entflammbaren, explosiven, korrosiven, ätzenden oder feuchten Quellen.
- Setzen Sie das Gerät keinen starken elektromagnetischen Feldern aus, um Funkstörungen zu vermeiden.

Customer Service

E-Mail: sales@dyness-tech.com Tel: +86 400 666 0655 Website: www.dyness.com



DISCOVER YOUR NATURE





Adresse: Nr. 511 Chenzhuang West Road, Sanshui Street, Bezirk Jiangyan, Stadt Taizhou E-Mail: service@dyness-tech.com Tel: +86 400 666 0655 Web: www.dyness.com





Teil 2 APP

Dyness Benutzerhandbuch

Version: V1.7.0

Veröffentlichungsdatum: 2024-6-14

Alle Rechte vorbehalten © Dyness Digital Energy Technology Co.

Ltd. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne schriftliche Genehmigung des Unternehmens vervielfältigt, kopiert oder verbreitet werden.

Vorwort	5
Anwendbares Personal	5
App-Einführung	6
Ergänzende Produkte	6
Herunterladen und Installieren der App	6
Bedienungsschritte	6
Sprache einstellen	7
Konto Registrierung	7
Anwendhare Benutzer	7
Retriebsanleitung	
Besitzer	8
Partner	0 8
I ar their sie sich ein und aus	00 Q
Loggen Sie sich in die Ann ein	
Loggen Sie sich aus der App ein	
Loggen Sie sien aus der App aus	10
Naue Kroftwarks aretallung	12 12
Webpenergiespeicher	12
V roftwark boorbaitan	
	13 1 <i>5</i>
Kraitwerk loschen	
Amagenubersicht	10
Annagenausrustung	/ 11
	1/
Grundinformationen	18
Autorisierungsinformationen	19 10
Autorisierung ninzurugen	
Autorisierungsdetails	20
Autorisierung bearbeiten	
Autorisierung widerrufen	
Gerateinformationen	
Hinzufugen von Geraten	
Gerätedetails	
Energiespeicherausrüstung	
Dongle	
Gerät bearbeiten	
Gerätelöschung	30
Servicecenter	
Alarmverwaltung	31
Schnelle Netzwerkeinrichtung	
Account-Center	32
Benutzerinformationen	32

目录

Sicher neutsenisten ungen

Vorwort

- Dieses Dokument stellt hauptsächlich die gängigen Operationen der Dyness-App vor.
- Bevor Sie Parameter einstellen, lesen Sie bitte dieses Handbuch und das entsprechende Benutzerhandbuch des Modells sorgfältig durch und machen Sie sich mit den Funktionen und Merkmalen des Produkts vertraut. Falsche Netzeinstellungen können dazu führen, dass keine Verbindung zum Netz hergestellt werden kann oder keine Verbindung gemäß den Netzanforderungen hergestellt wird, was die Stromerzeugung beeinträchtigt.
- Das Dokument kann unregelmäßig aktualisiert werden. Besuchen Sie die offizielle Website, um die neueste Version der Materialien und weitere Informationen über das Produkt zu erhalten.

Anwendbares Personal

Dieses Dokument gilt nur für Fachleute, die mit den lokalen Vorschriften und Standards vertraut sind, spezielles Training erhalten haben und über ein gründliches Verständnis der relevanten Kenntnisse über dieses Produkt verfügen.

App-Einführung

Die Dyness-App ist eine mobile Anwendungssoftware, die über Bluetooth- und WLAN-Module mit Energiespeicherbatterien, Wechselrichtern und Datenloggern kommuniziert.

Die gängigen Funktionen umfassen:

Konfiguration des Systems nach Kundenanforderungen.

Überprüfung von Firmware-Versionen.

Einstellung von Sicherheitsstandards gemäß den Anforderungen des lokalen Netzes und den nationalen/regionalen Vorschriften.

Konfiguration von Leistungsgrenzen.

Überwachung und Anzeige der Leistung des Energiespeichersystems.

Ergänzende Produkte

Die Dyness-App ist mit allen Geräten der Dyness-Serie kompatibel, einschließlich Energiespeichersystemen, Wechselrichtern, Datenloggern und anderem zugehörigem Equipment.

Herunterladen und Installieren der App

Bedienungsschritte

Methode 1: Herunterladen und Installieren aus dem App Store.

- Für Android-Benutzer: Suchen Sie nach "Dyness" im Google Play Store.
- Für iPhone-Benutzer: Suchen Sie nach "Dyness" im App Store.



Methode 2: Scannen Sie den folgenden QR-Code zum Herunterladen und Installieren.



Sprache einstellen

.Stellen Sie die App-Sprache entsprechend Ihren tatsächlichen Bedürfnissen ein.

14:29	ull 🕈 💽	14:29		ull 🕈 🛄
	O Deutsch			🕜 Deutsch
Anmelden	S	Anmelden		
Never Benutzer? Konto erstellen		Neuer Benutzer? Kon		
Land oder Region		Land oder Region		
Eutschland	•	Deutschlan	d	•
E-Mail		E-Mail		
Geben Sie Ihre E-Mail ein		Geben Sie Ihre E	-Mail ein	
Passwort	Passwort vergessen?	Passwort		Passwort vergessen?
Geben Sie das Passwort ein	0	Geben Sie das Pa	asswort ein	8
Passwort Merken		Passwort Merken		
Anmelden		×	Sprache	~
			English	ď
SmartConfig	Lokaler Betrieb		Deutsch	
			中文	

Konto Registrierung

Anwendbare Benutzer

Wenn Sie noch kein Konto in der Dyness-App registriert haben, gehen Sie bitte zur Registrierung auf der Anmeldeseite. Hinweis: Wenn Sie bereits ein Konto registriert haben, melden Sie sich bitte direkt an.

Betriebsanleitung

Auf der Anmeldeseite der Dyness-App die Option "Konto erstellen" auswählen. Das aktuelle "Land oder Region" auswählen. Wählen Sie den "Benutzertyp" für die Kontoregistrierung. Klicken Sie auf "Weiter". Folgen Sie den Anweisungen auf der Registerkartenoberfläche, um den Registrierungsprozess abzuschließen.

Besitzer

Wählen Sie "Hausbesitzer" als Benutzertyp aus.

Fahren Sie mit der nächsten Registerkartenoberfläche fort.

Befolgen Sie die Anweisungen, um E-Mail, Bestätigungscode, Passwort und andere erforderliche Informationen einzugeben. Klicken Sie dann auf "Konto erstellen."

14:29	utt 🗢 🂽	14:39	ull 🗢 💽	14:39	utl 🗢 💽
	O Deutsch	Henutzertyp aus	swählen	← Konto erstelle	en
Anmelden	S	Land oder Region		E-Mail	
Never Benutzer? Konto erstellen		Deutschland	•	Geben Sie Ihre E-Mail ein	
Land oder Region		Benutzertyp		Venfizierungscode	
Eutschland	•	Besitzer		Verifizierungscode	
E-Mail		O Partner		Passwort	
Geben Sie Ihre E-Mail ein				Geben Sie das Passwort ein	8
Passwort	Passwort vergessen?	Nächster Sch	witt	Passwort bestätigen	
Geben Sie das Passwort ein	8			Bitte Passwort bestätigen	Ø
Passwort Merken					
Anmelden				Kanto erstelle	n
				Ich habe die Datenschutzrichtiß	ie Nutzungsbedingungen
SmartConfig	Lokaler Betrieb			gelesen und stimme ihnen zu	
					<u></u>

Partner

Wählen Sie "Partner" als Benutzertyp aus.

Fahren Sie mit der Registerkartenoberfläche "Konto erstellen" fort.

Befolgen Sie den Prozess, um die Kontoinformationen einzugeben.

Als Partner von Dyness können Sie sich an die Geschäftsabteilung der Plattform wenden, um Ihren exklusiven

Einladungscode zur Vervollständigung der Kontoregistrierung zu erhalten.

14:29	ııll 🕈 💽	14:39	ull 🗢 🖭	14:39	ııll 🗢 💽
	S Deutsch	🔶 🛛 Benutzertyp a	uswählen	- Konto en	stellen
Anmelden	S	Land oder Region		🗹 Installationsdatum [Händler
Never Benutzer? Konto erstellen		Deutschland	•	Partnername	
Land oder Region		Benutzertyp		Bitte geben Sie den Partnerna	amen ein
E Deutschland	•	O Besitzer		E-Mail	
E-Mail		Destaur		Geben Sie Ihre E-Mail ein	
Geben Sie Ihre E-Mail ein		• Faturer		Verifizierungscode	
Passwort	Passwort vergessen?	Nachster S	chritt	Verifizierungscode	
Geben Sie das Passwort ein	8			Passwort	
Passwort Merken				Geben Sie das Passwort ein	Ø
	-			Passwort bestäligen	
Anmelden				Bitte Passwort bestätigen	Ø
SmartConfig	Lokaler Betrieb			Einladungscode	
				Bitte geben Einladungscode	
				{	2
				Konto ar	stellen

Loggen Sie sich ein und aus

Nachdem Sie die Dyness-App auf Ihrem Mobiltelefon heruntergeladen und installiert haben, können Sie über die App auf Ihre Geräte zugreifen und sie verwalten.

Loggen Sie sich in die App ein

Tippen Sie auf dem Startbildschirm des mobilen Clients auf das App-Symbol, um die Anmeldeseite zu öffnen.

Wählen Sie das Land oder die Region aus, geben Sie das Konto und das Anmeldepasswort ein.

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Anmelden".

Greifen Sie auf die Liste der Stromstationen der App zu.

14-29	III 🕈 💶	15-13	iii 🍝 🧧
	🛇 Deutsch	Kraftwerk	
Anmelden Never Benutzer? Kanto erstellen		258 79 Alle Online	178 0 Offine Febler
and oder Region		Q. Pflanzenname oder	e-mail Suche
Eutschland	•		
E-Mail		0.8kWp	(PV Installierte Leistung)
Geben Sie Ihre E-Mail ein		PV-Leistung (kiw)	Tageserbrag 0.132 (kwh)
Geben Sie das Passwort ein	Passwort vergessen?	Am Kreuzberg 7, 96231 Bad Sta	ffeistein, Deutschland
Passwort Merken		test 10kWp (Offline PV Installierte Leistung)
Anmelder	•	PV-Leistung (kW)	Tagesertrag (k/wh)
imartConfig	Lokaler Betrieb	76PP+0PX, Sana'a, Yemen	:
		-	
			њ ()
	100 C	Kr	aftwerk

Für neue Benutzer, die sich zum ersten Mal anmelden oder nachdem sie das Passwort zurückgesetzt haben, können Sie "Passwort merken" aktivieren. Bei späteren Anmeldungen ist möglicherweise keine Eingabe des Passworts erforderlich.

Loggen Sie sich aus der App aus

Tippen Sie auf die Registerkarte "Mein" im Hauptbereich. Klicken Sie in der "Mein"-Benutzeroberfläche auf "Abmelden".



Kraftwerksliste

Nach dem Einloggen in die App gelangen Sie zur Kraftwerksliste, auf der die aktuelle Oberfläche alle Kraftwerke unter Ihrem Konto anzeigt.

Hinweis: Für neue Benutzer ist es normal, nach dem ersten Login eine leere Kraftwerksliste zu haben.



Neue Kraftwerks erstellung

Um ein neues Kraftwerk zu erstellen, klicken Sie auf das "+"-Symbol in der oberen rechten Ecke der Liste, um zur Benutzeroberfläche für die Erstellung eines neuen Kraftwerks zu gelangen.

Befolgen Sie die Anweisungen, um den Kraftwerksnamen, die Adresse und die Typinformationen einzugeben.

15:13	::!! 🗢 💽	16:12	::!! 🗢 😽
raftwerk	+	← Neue	s Kraftwerk
258 79 Alle Online	179 9 Offline Fehler		
O, Pflanzenname od	er e-mail Suche	entra la	
Fishi	Online	* Anlagen Name	
0.8kw	p (PV Installierte Leistung)	Geben Sie den Anlagenn	amen ein
PV-Leistung	Tagesertrag 0.132 (kWh)	Kraftwerk Adresse	S
		Bitte wählen Sie einen St	andort aus
Am Kreuzberg 7, 96231 Bad	Staffelstein, Deutschland	* Kraftwerkstyp	ð
test 10kWo	Offline (PV Installierte Leistung)	Wohngebiet	Industrie und Gewerbe
PV-Leistung	Tagesertrag	Nact	ister Schritt
(kW)	(kwh)		
76PP+0PX, Sana'a, Yemen	:		
8	1 ² O		
	Kraftwerk		

Wohnenergiespeicher

Nachdem Sie die Kraftwerksinformationen eingegeben haben, klicken Sie auf "Weiter", um zur Benutzeroberfläche für die Einstellung der Systeminformationen zu gelangen:

(1) Systeminformationen: Systemtyp, installierte Kapazität, Installationsdatum.

(2) Einnahmeinformationen: Währungseinheit, Strompreistyp, Verkaufspreis, Gesamtkosten, gesparte Standardkohle (Gramm), CO2-Reduktion (Gramm), reduzierte Abholzung (Bäume).

(3) Nach Eingabe der Informationen klicken Sie auf die Schaltfläche "Bestätigen", um die neue Kraftwerks erstellung abzuschließen.

16:12	ull 🕈 🚱	16:13	ull 🗢 🕖	16:13	ull 🕈 🚱
← Ne	eues Kraftwerk	← Neues Kra	ftwerk	← Neues	Kraftwerk
_		Systeminfo	Einkommensinfo	Systeminfo	Einkommensinfo
		Systemtyp		lanityp	
-		PV + Netz + Batterie + Last	•	Fest preisgestaltung	•
* Anlagen Name		* PV Installierte Leistung (kWp)		* Strompreis	
Geben Sie den Anlag	ennamen ein	- 1	+	0.4	×
Kraftwerk Adresse		Installationsdatum		* Anlagenkosten	
Bitte wählen Sie eine	n Standort aus	Mai 11, 2024	*	5	×
* Kraftwerkstyp				* Reduzierter Kohleabbau (g)	
Wohngebiet	Industrie und Gewerbe	Nächster S	Schritt	0.3295	×
ß		ß		* Vermiedenes CO ₂ (g)	
	Vächster Schritt			0.997	×
				* Reduzierung der Waldrodung	
				0.043	۲ ۲
				Be	stätigen

Gewerbliche und industrielle Energiespeicher

Nach Eingabe der Kraftwerksinformationen klicken Sie auf "Weiter", um zur Benutzeroberfläche für die Einstellung der Systeminformationen zu gelangen:

(1) Systeminformationen: Systemtyp, installierte Kapazität, Installationsdatum.

(2) Einnahmeinformationen: Währungseinheit, Strompreistyp, Verkaufspreis, Gesamtkosten, gesparte Standardkohle (Gramm), CO2-Reduktion (Gramm), reduzierte Abholzung (Bäume).

(3) Dienstleisterinformationen: Planungseinheit, Annahmeeinheit, Händler, Installateur.

(4) Nach Eingabe der Informationen klicken Sie auf die Schaltfläche "Bestätigen", um die neue Kraftwerks erstellung abzuschließen.

16:12	::!! 🗢 🔥	16:13	utt 🗢 😽	16:14	nti 🗢 🚺	16:14	nii 🗢 🚱
← Neues	Kraftwerk	← Neues Kraft	werk	+ Neues P	Graftwerk	÷	Neues Kraftwerk
		Systeminfo Eirkommens	info Serviceanbiater-Info	Systeminito Enkom	umenainfo Serviceanbistur-Info	Systeminfo	Enkommensinfo Serviceanbieter-Info
t _m t	4 11	Systemi		Fest preisgestaltung	5 -	Planungibüre	δ
		PV + Netz + Batterie + Last	*	* Strompreis		Eingeben	
" Anlagen Name		* PV Installierte Leistung (I(wb)		0.4	×	Abnahmeeinheit	
Geben Sie den Anlagenna	men ein	- 1	+	* belaasekastan		Eingeben	
Kraltwerk Adresse		Installationsdatum		5	×	Händler	
Bitte wählen Sie einen Sta	ndort aus	Mai 11, 2024	*			-	•
* Kraftwerkstyp				* Reduzerter Kohleabbau (gl		Installationsdatum	
Wohngebiet	Industrie und Gewerbe	Nachster Sc	hritt	0.3235	×	1	•
	8	100 C		* Vermiedenes CDJ (g)			
Nach	ter Schvitt			0.997	×		Bestatigen
				* Reduzierung der Waldrodung			
				0.043	×		
				Nachst	er Schwitt		
						-	

Kraftwerk bearbeiten

Um die Grundinformationen eines Kraftwerks zu bearbeiten, müssen Sie auf die Kraftwerkskarte zugreifen, indem Sie auf das ": "-Symbol in der unteren rechten Ecke klicken:

(1) Klicken Sie auf das ": "-Symbol auf der Kraftwerkskarte.

- (2) Wählen Sie "Bearbeiten".
- (3) Betreten Sie die Bearbeitungsoberfläche für das Kraftwerk.
- a. Grundinformationen: Name, Standort, Typ.
- b. Systeminformationen: Systemtyp, installierte Kapazität, Installationsdatum.

c. Einnahmeinformationen: Währungseinheit, Strompreistyp, Verkaufspreis, Gesamtkosten, gesparte Standardkohle (Gramm), CO2-Reduktion (Gramm), reduzierte Abholzung (Bäume).

d. Dienstleisterinformationen: Planungseinheit, Annahmeeinheit, Händler, Installateur.

15:13	utt 🗢 💽	16:25	ull 🕈 👀	16:25	utt 🗢 👀
Kraftwerk	+	Kraftwerk	+	← Kraftw	verk bearbeiten
258 Alle Online	178 0 Olfine Fehler	258 79 Ale Unine	179 D Office Felder		
Q Pflanzenname oder e-n	nail Suche	Q. Pflanzenname oder e	-mail Suche		
Ends	1000 V			* Anlagen Name	
0.8kWp (PV	Installerte Leistung?	0.8kWp 0	PV katalierte Leistung)	Fishi	×
PV-Leistung (kW)	Tagesertrag 0.132 (kwh)	PV-Leistung (k/w)	Tagesertrag 0.132 (kwh)	Kraftwerk Adresse	
				Am Kreuzberg 7, 96231	Bad Staffelstein, Deutschland 😕
Am Kreuzberg 7. 95231 Gad Staffer	Sten, Deutschland	Am Weuzberg 7, 962.51 Bad Scan	esten, Deutschland	* Kraftwerkstyp	
test	DHine	test	Bearbeiten	Wohngebiet	Industrie und Gewerbe
191Wp IPV	installiorte Laistung)	10Kwp (P	(Installarts		
PV-Leisbung	Tagesertrag	PV-Leistung	Tages	Nac	chster Schritt
(xw)	(KWN)	(KW)	(kwn)		
76PP+0PX Sanala, Yemen	:	76PP+0PX, Sanala, Yumen	:		
	ii 0		12 O		
Krafts	wrk	N/s/	theorek		

Kraftwerk löschen

Um ein Kraftwerk zu löschen, können Sie auf die Kraftwerkskarte zugreifen, indem Sie auf das ": "-Symbol in der unteren rechten Ecke klicken:

- (1) Klicken Sie auf das ": "-Symbol auf der Kraftwerkskarte.
- (2) Klicken Sie auf "Bestätigen", um das Kraftwerk zu löschen.
- (3) Klicken Sie auf "Abbrechen", um die Löschoperation des Kraftwerks abzubrechen.

15:13	ut	*	16:25		:	ni e 👀	16:25			nti 🗢 🚱
Kraftwerk		+	Kraftwerk			+	Kraftwerk			+
258 Alle Online	175) Offine	0 Fahler	258 Alle	79 Online	179 Official	D Febler	237 Alle			
Q. Pflanzenname oder	e-mail Suche		Q. Pflanze	nname oder e	mail Suche		Q Pflanze			
Fishi 0.8/wp	(PV Installante Lesturg)	Grune	-	Fishi 0.8kWp (7	PV Installierte Leistur	Online g)	- Barres	Fishi 0.8-w/s -1		
PV-Leisbung (kW)	Tagesertrag 0.132 (kiwh)		PV-Leistung (kw)		Tagesertrag 0.132 (kwh)		PV-Leadung (kW)		Tagesertrag 0.132 (kwh)	
Am Kreuzberg 7, 96231 Bad St	affektein. Deutschland	:	Am Wreuzberg	7, 96231 Bad Staff	felstein, Deutschland	:	Ans Krauzbarg	7, 96221 Bad Staf	feishaes Deutschlar	e E
test 13k/wp - 1	(PV Installior to Laistung)	Offine	Ines	test 1Bide(p (P)	Bea Phytallian	rbeiten	a res	test		Office .
PV-Leistung (Hw)	Tagesertrag Ukwhi		PV-Leistung (k/w)		Tages Lo	S	Nach dem Löscl seiner Geräte sy	Kraftwei nen werden die mchron gelöse	r k löschen 2 Daten des Kraf hlt. Sind Sie sich	twerks und aller er?
7EPP+QPX, Sanala, Yemen		:	76PP+0PX San	a'a, Yemen		:		Best	atigen	
	ц.	0	4	•	15	0	_	100000	and Chin	
K	rathwork			Kral	Turnels			Stor	nieren	

Anlagenübersicht

Durch Klicken auf eine Kraftwerkskarte in der Kraftwerksliste können Sie die Übersichtsseite des Kraftwerks aufrufen. Hier können Sie Daten, Ausrüstung, Stationsberechtigungen usw. einsehen. Sie können auch den Gesamtbetrieb des Kraftwerks überwachen, und im Falle eines Ausrüstungsausfalls können Sie über die App Alarmmeldungen einsehen.



Anlagenausrüstung

Sie können die mit dem aktuellen Kraftwerk verbundenen Geräte anzeigen, indem Sie das Navigationsmenü umschalten.



Datenstatistiken

Durch Umschalten des Navigationsmenüs können Sie auf die Datenstatistik-Benutzeroberfläche zugreifen, auf der Sie verschiedene statistische Informationen wie: Stromerzeugung, Lade- und Entladevergleich, Umsatzvergleich, Lastverbrauch, Netzstrom, umfassende Entladeeffizienz, Entladeerfolgsquote usw. anzeigen können.



Grundinformationen

Sie können Grundinformationen, Systeminformationen und Einnahmeinformationen anzeigen, indem Sie das Navigationsmenü umschalten, um auf die Benutzeroberfläche für Grundinformationen zuzugreifen.



Autorisierungsinformationen

Sie können auf die Kraftwerksautorisierte Schnittstelle zugreifen, indem Sie das Navigationsmenü umschalten. Hier können Sie das Kraftwerk für andere Benutzer autorisieren und auch Folgendes einstellen:

- (1) Autorisierung hinzufügen
- (2) Autorisierungsdetails
- (3) Autorisierung bearbeiten
- (4) Autorisierung widerrufen



Autorisierung hinzufügen

Klicken Sie auf das "+"-Symbol.

Es erscheint eine Suchoberfläche, die es Ihnen ermöglicht, Benutzer zu suchen, indem Sie deren

Konto-/E-Mail-Informationen eingeben. Geben Sie die Kontoinformationen ein, um die Benutzerliste zu durchsuchen.

- Klicken Sie auf den Zielbenutzer, um zur Schnittstelle für die Auswahl der Rollenberechtigungen zu gelangen.
- (1) Basierend auf dem ausgewählten Zielbenutzer wählen Sie die entsprechenden Berechtigungen aus.
- (2) Klicken Sie auf die Schaltfläche "Speichern", um die Autorisierungsoperation abzuschließen.

(3) Klicken Sie auf die Schaltfläche "Abbrechen", um die Autorisierungsoperation abzubrechen und zur Autorisierungslisten-Schnittstelle zurückzukehren.

16:36		ull 🗢 🔥	16:36	::!! 🗢 🖪	16:37 ::	!! 🗢 🕢	16:37	ull 🗢 🚺
4	Berechtigungsverwaltung	· +	- Berechtigungsverwa	lltung +	← Berechtigungsverwaltung	+	Rollenb	erechtigungen
1	fishinator EMail (fishinatorowekde	Bestaar 2024-05-10	Q þenutzername oder E-Mail		Q 商 III III III III III III III III III	×	Valdens Sie Höhnsberechtigungen Sichtbar Rosen auch destallister die Alsen Gerandenstallister auch destallister Montrolle Kontrolle Rosen Grahwerke und Destalliste Derschligung zum Läuchens Administrator Tital als Genochtigungen Für Fr Xrahwerke der Berteil berteil	Lanse.
			我你好可以那才	下 凡人 1 ~				
			qwerty	u i o p			ŝ	peichern
			asdfgh	jkl			-	
			☆ z x c v b	n m 🗵			S	meren
-			123 🝚 空格	搜索				
ai	Addencionarg		•	Ŷ				

Autorisierungsdetails

Durch Klicken auf den Zielbenutzer in der Autorisierungsliste gelangen Sie zu den Autorisierungsdetails des Benutzers. Hier können Sie das Benutzerkonto, die Rollenberechtigungen, den Autorisierer, die Autorisierungszeit anzeigen und Sie können auch die Autorisierung auf dieser aktuellen Seite bearbeiten und widerrufen.

16:36	3	ull 🗢 👀	16:37	nii 🗢 🚺
÷	Berechtigungsverwaltun	g +	← Ber	echtigungsverwaltung
1	Fishinator E-Mail : Fishinatorgweb de	Bestron 2024-05-10		2
	R			fishinator
	U		E-Mail fishinator@web.de	
			Rollenberechtigungen	
			Besitzer	
			Autorisierende Person	
			**	
			Autorisierungszeit	
			2024-05-10	
				Bearbeiten
			A	utorisierung widerrufen
61	e	. 0		
	Laterisanum			

Autorisierung bearbeiten

(1) Klicken Sie auf die Benutzerautorisierungskarte und wischen Sie nach links, dann klicken Sie auf die Schaltfläche "Bearbeiten".

(2) Klicken Sie auf die Benutzerkarteninformationen, um die Benutzerautorisierungsdetails einzugeben, dann klicken Sie auf die Schaltfläche "Bearbeiten".

16:36	3 ull 🗢 👀	16:37	ull 🗢 👀	16:49	ull 🗢 👀
÷	Berechtigungsverwaltung +	← Berechti	gungsverwaltung	← Wahlen Sie Rollerite	Rollenberechtigungen
1	Fishinator Bisitair E-Mail : Fishinatorgiveb.de 2024-05-10		2	Sichtbar Kann sich detail Gerätedetails Fü	liete Informationen, Alarmmeldungen und r das Kraftwork ansahen, kann jedoch Paramoter
	\$	E-Mail	ishinator	ment bearbeiter	user andern
		fishinator@web.de		Kontrolle Kann Kraftwerk Berechtigung zu	e und Gerate anzeigen und steuern, aber hat keine m Lüschen von Kraftwerken und Geräten
		Besitzer Autorisierende Person		Besitzer Hat alle Berecht Kraftwerke und	gungen für Kraftwerke und Geräte und kann. Geräte Köchen
		Autonisierungszeit 2024-05-10			
					Speichern
			learbeiten		Stormeren
		Autoris	en widerruten		
Cli					
	Autorisierung				

Autorisierung widerrufen

(1) Drücken Sie lange auf die Benutzerkarteninformationen, wischen Sie nach links und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Autorisierung widerrufen".

(2) Klicken Sie auf die Benutzerkarteninformationen, um die Benutzerautorisierungsdetails einzugeben, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Autorisierung widerrufen".

16:36		ull 🕈 🗭	16:37			ull 🕈 🔥	16:37	::!! † 🗭
÷	Berechtigungsverwaltu	ng +	÷	Berechtigun	gsverwaltung	+	÷	Berechtigungsverwaltung +
2	fishinator E-Mail: fishinatorgweb.de	Besitzer 2024-05-10	ræweb.de	Benitzer 2024-05-10	Bearbeiten	Widerrufen	2	Fishinator Build an C-Mail - Infrasturonesti de 2004-05-10
	₿					ð		
								Autorisierung widerrufen
							Nach dem W autorisierte l zugreifen kö möchten?	iderruf wird der Partner (Benutzer) und deren Einheiten nicht mehr auf Daten des Kraftwerks nnen. Sind Sie sicher, dass Sie widerrufen
								Bestatigen
20	e ili	< 0	61		di <	0		Starturen
	Autorisierung			Autor	isiarung			

Geräteinformationen

Nachdem das Kraftwerk hinzugefügt wurde, bleibt es offline, da keine Geräte verbunden sind. Klicken Sie auf die Karte des Kraftwerks, um auf die Schnittstelle zum Hinzufügen von Geräten zuzugreifen.



Hinzufügen von Geräten

Klicken Sie auf "Gerät hinzufügen", um zur Geräteauswahl-Schnittstelle zu gelangen, wählen Sie dann den entsprechenden Gerätetyp und das Modell aus.

Hinzufügungsmethoden:

Methode 1: Hinzufügen über Bluetooth

- a. Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit WLAN verbunden ist und Bluetooth aktiviert ist.
- b. Bluetooth scannt automatisch nach nahegelegenen Geräten und zeigt die Ergebnisse an.

c. Wählen Sie das Gerät aus, mit dem Sie verbinden möchten, und klicken Sie auf den Gerätenamen.

Methode 2: Hinzufügen über QR-Code-Scan [Diese Methode unterstützt Geräte mit QR-Codes. Wenn kein QR-Code verfügbar ist, wählen Sie bitte eine andere Methode.]

a. Klicken Sie auf "QR-Code scannen".

b. Richten Sie den QR-Code des Geräts auf den Fokus des Scanners Ihres Telefons aus. Die Ergebnisse werden in einer Liste angezeigt.

c. Wählen Sie das Gerät aus, mit dem Sie verbinden möchten, aus der Ergebnisliste aus und klicken Sie auf den Gerätenamen.

Methode 3: Hinzufügen über SN-Eingabe [Wenn nur ein Gerät gleichzeitig verbunden werden muss, wird empfohlen, diese Methode zu verwenden.]

a. Klicken Sie auf "SN eingeben".

- b. Geben Sie den SN-Code des Geräts ein.
- c. Sobald der SN-Code

17:02	::!! 5G 🔳	17:03	:::: 5G 🔳	17:06	::!! 🗢 🔳
← test	0	← Gerä	t hinzufügen	÷	
	Ţ.ġ	Bitte wählen Sie d oder System aus Balkonausstatturg JuniorBox	as gewünschte Gerät	Scannt in der Nähe I Bluetooth-Geräte Bitte halten Sie das Gerät eingesch Gescannte Geräte Redmi Watch 2 2743	obefindliche
		V			
Keine Daten vorhanden	(
Gerät hinzufügen	i.				
ر بار Dan ال	< 0			Scarren	Eeben Sie SN ein

JuniorBox

- (1) Wählen Sie "JuniorBox" aus.
- (2) Betreten Sie die Bluetooth-Abfrage-Schnittstelle des Geräts.
- (3) Geben Sie das Wi-Fi-Konto und das Passwort ein.
- (4) Klicken Sie auf "Starten der Netzwerkeinrichtung".
- (5) Warten Sie auf das "Netzwerkresultat".

17:03	::!! 5G 🔳	17:06 🛛 🟥 🕈 🗩	17:06 🥑 🛛 📰 🗢	17:06 🜒 🧰 🖬 🖬
÷	Gerät hinzufügen	+	← test	← test
Bitte wähler oder System Balkorausstatturg	n Sie das gewünschte Gerät n aus	Scannt in der Nähe befindliche Bluetooth-Geräte Bite häten Sie das Gerät eingeschaltet 105.27	Verteilungsnetzausrüstung Greate-SII Redmi Valch 2 ZN3 Wählen Sie dan VATI-Netzuerk aus	Gerät wird mit dem Netzwerk verbunden
JuniorBax		Cessante Gerite Redmi Watch 2 2743	DSI	
		Samen Deban Se Sitvin		00:59 Stormieren

Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist, wenn Sie eine Verbindung über Bluetooth herstellen.
- Während der Bluetooth-Verbindung sucht das Gerät 30 Sekunden lang nach anderen Geräten. Wenn es zu einem Timeout kommt, klicken Sie bitte auf "Erneut suchen" oder wechseln Sie zu einer anderen Methode.
- Bei der Verbindung über QR-Code-Scan unterstützt das System das Hochladen von bereits aufgenommenen QR-Code-Bildern zur Geräteerkennung.
- Für die Netzwerkeinrichtung des Geräts werden Wi-Fi-Konto und Passwort benötigt.
- Wenn die App bereits die Netzwerkeinrichtung abgeschlossen hat, können Sie den Schritt "Netzwerkeinrichtung überspringen" auswählen.
- Wenn die Netzwerkeinrichtung der App von der aktuellen Netzwerkeinrichtung des Geräts abweicht, können Sie Netzwerke wechseln.
- Wenn die Netzwerkeinrichtung nicht abgeschlossen ist, führt das Klicken auf "Netzwerkeinrichtung überspringen" dazu, dass das Gerät offline ist und keine Daten abrufen kann.

Drittanbietergerät [Intelligente Steckdose]

(1) Wählen Sie "Drittanbietergerät hinzufügen"

(2) Wählen Sie das Drittanbietergerät [Intelligente Steckdose]

(3)Befolgen Sie die Konfigurationsanweisungen, um die entsprechenden Schritte abzuschließen(4)Wählen Sie, ob Sie den Sammler verknüpfen/nicht verknüpfen möchten



Navigieren Sie zum Shelly APP Konfigurationsprozess:

Melden Sie sich bei der Shelly APP an

Klicken Sie auf "Smart plug baby"

Klicken Sie auf "Netzwerke"

Klicken Sie auf "MQTT"

Wählen Sie "Verbindungstyp"

Geben Sie die von Dyness generierten "Netzwerkkonfigurationsparameter" ein

Klicken Sie auf "Speichern", nachdem die Konfiguration abgeschlossen ist



Gerätedetails

Klicken Sie auf die Geräteinformationskarte in der Ausrüstungsliste des Kraftwerks oder der Geräteliste, um zur Schnittstelle für die Gerätedetails zu gelangen.





Energiespeicherausrüstung

Die Details der Energiespeicherausrüstung zeigen standardmäßig Echtzeitgerätedaten an. Darüber hinaus können Sie durch Umschalten von Registerkarten auf BMS-Informationen, historische Daten, Parameterkonfiguration und grundlegende Informationen zugreifen.



Durch Umschalten von Registerkarten können Sie auf die Seite für Echtzeitdateninformationen zugreifen, um die Daten der Energiespeicherausrüstung anzuzeigen.

16:35	::!! 🗢 👀	17:38	::!! 🗢 🔳	D 17:38		::!! 🗢 🔳
← Fish	i +	< →	uniorBox	~	JuniorBox	
JuniorBox Gerate-SN: R0707846	Online 58010287-8M5	Kontinuierlich	te Ladezeit: 4 h 48 min	Host-Informationen Host-Informationen Name des Hauptgeräts Battery-L	Lade- und Entladeinfo n	Strom und Spannung
	46%	DOD 80%		Henstellername des Ha Dyness TECHNOLO	auptgerats GY	
Dongle-SN: R07E7B46	0nine 68010207	Echtzeit-Leistung 199 (W)	Echtzeitstrom	Versionsnummer des 1 24.1-11.13	Hauptgeräts	
ssid WLAN Schalli/Fishi	Signalstarke	Betriebsmodus DD Batteriepriorität	Leistungsbegrenzung 800 (W)	Lade- und Entlade Maximaler Ladestrom 50 A	info	
		Echtzeitdaten W Echtzeit-Leist 400 200 0	ung Echtzeistrom A	Maximaler Entitidestro 50 A Lade- und Entitidezud aufladen	m	
20 e di		-209 -400 -800 -800		10 Strom und Spannu 30 Gesamtspannung des 1 40 16.81 V 50	ng Batteriepacks	0 0
Ausrinh	ng	De	Vice Overview		Echtzeblaten	

Durch Umschalten von Registerkarten können Sie auf die Seite für historische Daten zugreifen, um die historischen Daten der Energiespeicherausrüstung anzuzeigen.



Durch Umschalten von Registerkarten können Sie auf die Seite für Parameterkonfiguration zugreifen, auf der Sie verschiedene Lademodi gemäß den spezifischen Anforderungen der Energiespeicherausrüstung konfigurieren können.



Durch Umschalten von Registerkarten können Sie auf die Seite für grundlegende Informationen zugreifen, um die grundlegenden Informationen der Energiespeicherausrüstung anzuzeigen.

16:35	ut	l 🕈 🗭	17:38			•	17:38			:::!	?■
÷	Fishi	+	÷	Junior	Вох		÷		JuniorBox		
JuniorBox Gerate-SN:	R07E784668010207-8M5	Online	ĸ	ontinuierliche Lade	zeit: 4 h 49 min		Gerate-SN R07E7B466	8010207-B	MS		
SOC TWO		46%	l	58%	•		Gerätemarke Dyness				
	ß	40.70	DOD	10%			Gerätemodell JuniorBox				
Dongle Dongle-SN:	N07E7B4668010207	Online	Echtzeit-Leistue 199 (W)	ng	Echtzeitstrom		Firmware-Vers 24.1-11.1.1	ion			
ssid WLAN Schalli/Fish	Signalstarke		Betriebsmodus		Leistungsbegrenzun	g	Nennspannung 16V				
			- Batteriep	montat	000 (w)		Nennstrom 50A				
			Echtzeitdaten W 400 200	Echtzeit-Lestung	• Echtzeitstrom	A 20 30 10 0			Löschen		
			-209 -400 -605								
A S	di <	0	-800 alt	a D	0	0	di	8	D	0	0
_	Ausrückung			Device Ove	niew			_	Grundinfo	_	

Dongle

Das Sammelgerät kann durch Klicken direkt grundlegende Informationen anzeigen.

16:35	::!! ? <mark>`</mark>	18:04	::!! 중 ∎
F	ishi	+ - Detail	s Dongle
JuniorBox	Online BARCBOID2022 BMS	Dongle-SN R07E7B4668010207	
SOC 1%	and an	Firmware-Version RSW_14002_2_V2.01.98	
	46%	Berätemarke Dvness	
Dongle Dongle-SN: R07E7	Online 84658010207	Berätemodell RBW-1-01101	
ssid WLAN Schalli/Fishi	Signalstärke 30%	Mit dem Netzwerk verbinden WLAN Schalli/Fishi	
;	ß	IP-Adresse	
		Verbindungsmodus WIFI	
		Lõ	schen
A1 🔹 .	dı < 0		
Aust	üstung		

Gerät bearbeiten

Derzeit bietet die Dyness-App nur die Möglichkeit, grundlegende Informationen von Energiespeichergeräten zu ändern. Greifen Sie über die Seite mit den Gerätedetails des Energiespeichers auf "Parameterkonfiguration" zu.



Gerätelöschung

Löschlogik für Geräte: Der Sammler muss die Energiespeicherbatterie und den Wechselrichter vor dem Löschen löschen; andernfalls kann das Löschen nicht fortgesetzt werden.

Methoden zum Löschen von Geräten:

Drücken Sie lange auf die Gerätekarte und wischen Sie auf der Geräteliste nach links.

Gehen Sie zur Detailseite des Geräts und klicken Sie auf "Grundinformationen".



Servicecenter

Alarmverwaltung

Sie können alle Gerätealarminformationen anzeigen.

15:13	ull 🕈 💽	18:13		ull 🗢 🔳	18:13		ull 🗢 🔳
Kraftwerk	+		Dienstleistung	ži.	←	Alarm	Alle Gelese
258 79 179	0	Betriebsunterstützungsd	ienstleistungen		1560	1580	0
Ale Online Offline	Fehler.	Alarmverwaltung		>	Alle	Gelesen	Ungelesen
Q. Pflanzenname oder e-mail Suche		Einladungscode	G	>	Q. Geben Serie	nnummer suchen	
	-	Debogging-Werkzeug					Alarm
Fishi 0.8kWp (PV Installierte Le	Ontine stungi	Netzwerkkonfigur	ation	>	ND-Brid	2024-04	-03 22 33 02 UTC+02 00
PV-Leistung Tagesertra	E	Lokaler Betrieb		>			Alarm
0kWJ 0.J32 0kW	n)	Hilfezentrum			ND-Grid	2024.0	L03160836UTC-0800
Am Kreuzberg 7. 96231 Bad Staffelstein. Deutschl	and :	Videoanleitung		>			
		Benutzerhandbuc	h	>	1031200237030006		Alarm
test 10kwp (PV Installierte Leis	Offline				DatMame-rwit	2024-0	4-03 14:03:32 UTC+08:09
PV-Leistung Tagesertra							Alams
(kwh)					Single Cell Voltage Under	Voltage 2024-04	-03 07 58:05 UTC+02:00
76PP+QPX, Sanala, Yemen	:						Alarm
£					ND-Grid	2024-04	03 07:50:10 UTC+02:00
	0	68	8 👪	0			
Kraftwerk		Dienstleistung			ND-Grid		Alarm

Schnelle Netzwerkeinrichtung

Klicken Sie auf "Schnelle Netzwerkeinrichtung". Wählen Sie das Netzwerkprodukt aus. Starten Sie den Gerätenetzwerkprozess. Bluetooth scannt nach nahegelegenen Geräten, klicken Sie auf den Gerätenamen. Geben Sie den Netzwerkprozess ein.



Account-Center

Benutzerinformationen

Melden Sie sich bei der Dyness-App an und klicken Sie auf die Registerkarte "Mein".

Klicken Sie auf "Benutzerinformationen", um die Benutzerinformationsänderungsoberfläche zu betreten.

Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Informationen wie Avatar, Benutzername, Telefonnummer, Land oder Region usw. zu ändern. Klicken Sie auf "Speichern", um die Änderungen zu bestätigen.

15:13	::!! ? 💭	18:19	::!! ♀ ■)	18:19	::!! 🗢 🔳
Kraftwerk	+			- Nutzerinfo	rmationen
258 70 179 Alle Online Office	0 Fehler	Operations A E-Mail:superOp	dministrator ierator@dyness-tech.com	4	
Q. Pflanzenname oder e-mail Suche				Prof	ibild
		Nutzerinformationen	>	Benutzername	
Fishi 0.8kWp (PV Installierte Leis	Online itung)	Sicherheitseinstellun	> >	Operations Administrator	>
PV-Leidung Tagesertrau		Einstellungen	>	Telefon	
(kW) 0.132 (kW)	J.	Softwareversion	V1.6.0 >	CN +86 12345678910	>
				Land oder Region	
Am Kreuzberg 7, 9623i bad Starteistein, Deutschla	nd .	Abov	ldan	Deutschland	•
test Midda (PV installing to bed	Offline			Destachand	
PV-Leistung Tagesertrag				Speic	hern
0(wh)					
76PP+QPX, Sonala, Yemen	: 2				
	0	a e	iš 🙂		
Kraftwerk		le	h		

Sicherheitseinstellungen

(1) E-Mail-Verifizierung: Die verifizierte E-Mail wird für die Passwortwiederherstellung verwendet.

(2) Passwort zurücksetzen: Das Zurücksetzen des Passworts kann die Kontosicherheit verbessern, falls Passwortlecks oder längere Zeiträume ohne Passwortänderungen auftreten.

18:19 ::!! 🗢 	18:19 ::!! 🕆 	18:19 📰 🕈 🖬	18:19 🛛 🗰 🔿
18:19 eff € ●	18:19 :!!! ♥ ■> ← Sicherheitseinstellungen Passwert ändern >> E-Mail ändern >>	18:19 ::!! * >	18:19 :::! ♥ ●> ← E-Mail ändern E-Mail Geben Sie Ihre E-Mail én Verificierungscode Verificierungscode Sinduri Speichern Speichern
Abmedden		Sperchern.	